REDRAGON
CRAGBLADE PRO
WIRELESS GAMING HEADSET

headset Operating Instructions

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, disassemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ CAUTION

Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules:
1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS Support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 /Switch/PS3/4/5/Xbox one

Packaging contents:

A. H541-PRO headset ---------- 1 PCS
B. Detachable microphone ---------- 1 PCS
C. 3.5mm to TYPE-C cable ---------- 1 PCS
D. USB-A to TYPE-C cable ---------- 1 PCS
E. USB-A & TYPE-C 2.4G receiver ---------- 1 PCS
F. User manual ---------- 1 PCS

Headset buttons instructions:

① Power& connection mode
② Volume +
③ Volume -
④ MIC mute/unmute

Quick start:

2.4GHz wireless connection
Press & hold Power Button for 3 seconds, headset notification sound "gaming mode"if not, double click Power Button), plug the USB receiver to device USB port, the headset will connect to PC automatically.
BT connection
Press & hold Power Button for 3 seconds, headset notification sound: "BT mode" if not, double click Power Button), turn on you device BT function and searching for device "H541-PRO", select the device name, when connection accomplished the headset notification sound: "connected".

Wired connection:

① When the headset is on 2.4G/BT wireless mode, use the USB-A to TYPE C cable connect headset to your device, the headset will turn to wired mode, headset notification sound: "USB mode", and also charging the headset battery.
② When the headset is on 2.4G/BT wireless mode, use the 3.5mm to TYPE C cable connect headset to your device, the headset will turn to 3.5mm wired mode, notification sound: "Power off".

Button function instruction

2.4GHz mode			
Buttons/functions / lights	Function description	Operation	Notification sound
Power button	Power on/off	Power on/off: Press and hold for 3 seconds	
	2.4G/BT/USB mode switching	Press power button twice	2.4GHz mode: Gaming Mode Power off; Power off; BT mode: BT mode USB wired mode: USB mode
	Play / Pause	Press once	/
Vol+ button	Turn up volume	Press/Press & hold	Max volume: beep once
	Next track	Press twice	/
Vol- button	Turn down volume	Press/Press & hold	Min volume: beep once
	Previous track	Press twice	/
MIC	Microphone on/ mute	Press once	Microphone on: Di Microphone off: Didо
	2.0/ virtual 7.1	Press twice	Default in 2.0 mode: press twice to beep twice and switch to 7.1 mode; beep once to 2.0 mode
	2.4GHz mode pairing	Press and hold for 3 seconds	/

Button function instruction

USB wired mode			
Buttons/functions / lights	Function description	Operation	Notification sound
Power button	2.4G/BT/USB mode switching	Press power button twice	
Vol+ button	Turn up volume	Press/Press & hold	Max volume: beep once
	Next track	Press twice	/
Vol- button	Turn down volume	Press/Press & hold	Min volume: beep once
	Previous track	Press twice	/
MIC	Microphone on/ mute	Press once	Microphone on: Di Microphone off: Didо
	2.0/ virtual 7.1	Press twice	Default in 2.0 mode: press twice to beep twice and switch to 7.1 mode; beep once to 2.0 mode

Button function instruction

BT mode			
Buttons/functions / lights	Function description	Operation	Notification sound
Power button	Power on/off	Power on/off: Press and hold for 3 seconds	BT mode: BT Mode Power on/off: Power off
	2.4G/BT/USB mode switching	Press power button twice	2.4GHz mode: Gaming Mode BT mode: BT mode USB wired mode: USB mode
	Play / Pause	Press once	/
	Phone call answer/ cut off	Press once	/
	Reject call	Press/Press & hold	/
Vol+ button	Turn up volume	Press/Press & hold	Max volume: beep once
	Next track	Press twice	/
Vol- button	Turn down volume	Press/Press & hold	Min volume: beep once
	Previous track	Press twice	/
MIC	Microphone on/ mute	Press once	Microphone on: Di Microphone off: Didо
	Disconnect device	Press & hold for 3 seconds	Disconnect

List of applicable hosts and connection methods are as follows:

List of H541-PRO applicable hosts				
Applicable equipment	BT mode	2.4G mode	USB wired mode	3.5mm wired mode
Apple/Android phone	Y	Y	Y	Y
Windows laptop	Y	Y	Y	Y
Windows desktop	Y	Y	Y	Y
Apple laptop	Y	Y	Y	Y
Nintendo switch	Y	Y	Y	Y
PS/3	N	Y	Y	Y
PS/4	N	Y	Y	Y
PS/5	N	Y	Y	Y
XBOX one	N	N	N	Y

Power save mode & How to charge

Power save mode
When the headset is unconnected over 10 minutes, the headset will turn off automatically.
When the headset is stop play over 10 minutes, the headset will turn off automatically.

How to charge

When the battery is low, the headset notification sound "battery low", and the LED indicator will flashing RED per minute.
Use TYPE C 4.5ft cable to charge the headset by connect to PC USB port or DC 5V charger.
When charging, the LED indicator steady on RED.

Equipment name description

1) 2.4G mode headset name: H541-PRO Wireless headset
2) BT mode headset name: H541-PRO
3) USB wired mode headset name: H541-PRO USB Gaming Headset

Headset specification:

- Dimension: : 200x160x95 mm
- Weight: 280±10g
- Interface: USB-A, 3.5mm
- Frequency response: 20Hz-20kHz
- Working voltage: USB 5V
- Speaker: Φ50mm Impedance 58±15% Ω
- Sensitivity: 120±3dB
- MIC: Φ6.0x5mm sensitivity -38±3dB (Detachable MIC)
  Φ6.0x2.2mm sensitivity -36±3dB (Built-in MIC)
- Cable length: ≈1.8m
  Built-in 1.4Ahon battery 1 unit.

How to storage

The headset should be keep in the condition of temperature of -5 ~ 35℃ , it should be a indoor which it is clean and dry environment , please keep it away the corrosive objects and the fire or head source, please charge the headset every 6 months.

Remark

1. Do not put the headset in humid and wet place.
2. High volume for long period may damage your hearing.
3. Do not pull self's strength to pull the cable.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference,and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.
1. Dentro do período da garantia, as reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídas.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Sistemas operacionais compatíveis

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/ Switch/PS3/4/5/Xbox one

Conteúdo da embalagem:

A. H541-PRO headset ---------- 1 unidade
B. Microfone destacável ---------- 1 unidade
C. Cabo de 3.5mm para TYPE-C ---------- 1 unidade
D. Cabo USB-A para TYPE-C USB ---------- 1 unidade
E. Receptor USB-A e TYPE-C 2.4G ---------- 1 unidade
F. Manual do usuário ---------- 1 unidade



Instruções dos botões do headset:

① Energia e modo de conexão
② Aumentar o volume
③ Baixar o volume
④ Botão silenciador/Reativar som

Início rápido:

Conexão sem fio de 2,4 GHz
Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos. Som de notificação do fone de ouvido: "gaming mode" (modo de jogo) (se não, clique duas vezes no botão de energia), conecte o receptor USB à porta USB do dispositivo. O fone de ouvido se conectará ao PC automaticamente.
Conexão com BT
Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos. Som de notificação do fone de ouvido: "BT mode" (modo BT) (se não, clique duas vezes no botão de energia), ative a função BT do seu dispositivo e procure pelo dispositivo "H541-PRO", selecione o nome do dispositivo. Quando a conexão for concluída, o som de notificação do fone de ouvido será: "Connected" (conectado).

Conexão com fio:

① Com o headset no modo sem fio 2.4G/BT, conecte-o ao seu dispositivo com o cabo USB-A para TYPE-C. O headset mudará para o modo com fio e carregará a bateria do headset.
② Com o headset no modo sem fio 2.4G/BT, conecte-o ao seu dispositivo com o cabo de 3,5 mm para TYPE-C. O headset mudará para o modo com fio de 3,5 mm. Som de notificação: "Power off".

Distribuição das funções dos botões

Modo 2,4GHz			
Botões/funções/ luzes	Descrição das funções	Operação	Som de notificação
Botão de energia	Ligar/desligar	Ligar/desligar: Pressione e segure por 3 segundos	Modo 2.4GHz: Modo de jogo (Desligar: Power off)
	Troca de modo 2.4G /BT/USB	Pressione o botão de energia duas vezes	Modo 2.4GHz: Gaming mode Modo BT: BT mode Modo com cabo USB: USB mode
	Tocar/Pausa	Pressione uma vez	/
Botão Vol+	Aumenta o volume	Pressione/Pressione e segure	Volume máximo: um bipe
	Próxima faixa	Pressione duas vezes	/
Botão Vol-	Diminui o volume	Pressione/Pressione e segure	Volume mínimo: um bipe
	Faixa anterior	Pressione duas vezes	/
MIC	Microfone ligado/ mudo	Pressione uma vez	Microfone ligado: Di Microfone desligado: Didо
	2.0/ virtual 7.1	Pressione duas vezes	Padrão no modo 2.0, pressione duas vezes para ouvir dois bipes e mudar para o modo 7.1; ao ouvir um bipe, pressione duas vezes para voltar ao modo 2.0

Distribuição das funções dos botões

Modo de Cabo USB			
Botões/funções/ luzes	Descrição das funções	Operação	Som de notificação
Botão de energia	Troca de modo 2.4G/BT/USB	Ligar/desligar: Pressione e segure por 3 segundos	Modo 2.4GHz: Gaming mode Modo BT: BT mode Modo com cabo USB: USB mode
	Tocar/Pausa	Pressione uma vez	/
Botão Vol+	Aumenta o volume	Pressione/Pressione e segure	Volume máximo: um bipe
	Próxima faixa	Pressione duas vezes	/
Botão Vol-	Diminui o volume	Pressione/Pressione e segure	Volume mínimo: um bipe
	Faixa anterior	Pressione duas vezes	/
MIC	Microfone ligado/ mudo	Pressione uma vez	Microfone ligado: Di Microfone desligado: Didо
	2.0/ virtual 7.1	Pressione duas vezes	Padrão no modo 2.0, pressione duas vezes para ouvir dois bipes e mudar para o modo 7.1; ao ouvir um bipe, pressione duas vezes para voltar ao modo 2.0

Distribuição das funções dos botões

Modo BT			
Botões/funções/ luzes	Descrição das funções	Operação	Som de notificação
Botão de energia	Ligar/desligar	Ligar/desligar: Pressione e segure por 3 segundos	Modo BT: BT mode Desligar: Power off
	Troca de modo 2.4G /BT/USB	Pressione o botão de energia duas vezes	Modo 2.4GHz: Gaming mode Modo BT: BT mode Modo com cabo USB: USB mode
	Tocar/Pausa	Pressione uma vez	/
	Atender/Encerrar chamada telefônica	Pressione uma vez	/
	Rejeitar a ligação	Pressione/Pressione e segure	/
Botão Vol+	Aumenta o volume	Pressione/Pressione e segure	Volume máximo: um bipe
	Próxima faixa	Pressione duas vezes	/
Botão Vol-	Diminui o volume	Pressione/Pressione e segure	Volume mínimo: um bipe
	Faixa anterior	Pressione duas vezes	/
MIC	Microfone ligado/ mudo	Pressione uma vez	Microfone ligado: Di Microfone desligado: Didо
	Desconectar dispositivo	Pressione e segure por 3 segundos	Disconnect

Lista de dispositivos compatíveis e métodos de conexão:

Lista de dispositivos compatíveis com o H541-PRO			
Equipamento compatível	Modo BT	Modo 2.4G	Modo com Cabo USB	Modo com cabo de 3,5mm
Telefone Apple/Android	Y	Y	Y	Y
Notebook com Windows	Y	Y	Y	Y
Computador Windows	Y	Y	Y	Y
Notebook Apple	Y	Y	Y	Y
Chavo do Nintendo	Y	Y	Y	Y
PS/3	N	Y	Y	Y
PS/4	N	Y	Y	Y
PS/5	N	Y	Y	Y
XBOX one	N	N	N	Y

Modo de economia de energia e como carregar

Modo de economia de energia
Se o fone de ouvido ficar desconectado por mais de 10 minutos, vai se desligar automaticamente.
Se o fone do ouvido ficar sem uso por mais de 10 minutos, vai se desligar automaticamente.

Como carregar

Se a bateria estiver fraca, o som de notificação do fone de ouvido será: "battery low" (bateria fraca) e o indicador de LED piscará em VERMELHO a cada minuto.
Use o cabo TIPO-C + USB para carregar o fone de ouvido conectando-o a porta USB do PC ou ao carregador de 5V DC. Durante o carregamento, o LED indicador permanecerá aceso em VERMELHO.

Descrição e nome do equipamento

1) Nome do headset no modo com 2.4G: Headset sem fio H541-PRO
2) Nome do headset no modo BT: H541-PRO
3) Nome do headset no modo com cabo USB: Headset USB para jogos H541-PRO

Especificação do headset:

- Dimensões: 200 x 160 x 95 mm
- Peso: 280 ± 10 g
- Interface: USB-A, 3,5 mm
- Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz
- Tensão de trabalho: USB 5V
- Alto-falante: Φ50mm Impedância 58±15% Ω
- Sensibilidade: 120±3dB
- MIC: Φ6.0x5mm sensibilidade -38±3dB (MIC destacável)
  Φ6.0x2.2mm sensibilidade -36±3dB (MIC interno)
- Comprimento do cabo: ≈1.8m
  Bateria de íon de lítio embutida, 1 unidade

Armazenamento

O headset deve ser armazenado em ambiente limpo, seco e ventilado, com temperatura ambiente de -5 a 35 °C. Deve-se evitar o contato com substâncias corrosivas e manter-se longe de fontes de fogo e calor. A bateria do headset deve ser carregada uma vez a cada seis meses durante o armazenamento.

Aviso

1) Não deixe o headset em local molhado ou úmido.
2) Som em alto volume por períodos prolongados pode afetar sua audição.
3) Não force ao puxar o cabo.

JP

尊敬なるユーザー様、

尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をご買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ基板使用及び消費者法）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを実施します。製品は保証期間は次の通りです：
1. 保証期間内に、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電力や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

対応OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5/Xbox one

梱包内容：

A. H541-PRO ヘッドセット ---------- 1 個
B. 着脱式マイク ---------- 1 本
C. 3.5mm to TYPE-C ケーブル ---------- 1 本
D. USB-A to TYPE-C ケーブル ---------- 1 unidade
E. USB-A & TYPE-C 2.4G レシーバー ---------- 1 unidade
F. 説明書 ---------- 1 unidade



ヘッドセットボタンの説明：

① 電源と接続モード
② 音量アップ
③ 音量ダウン
④ マイクミュート/ミュート解除

クイックスタート：

2.4GHzワイヤレス接続
電源ボタンを3秒間長押しします。ヘッドセットから通知音が鳴ります：「ゲームモード」（未設定の場合は、電源ボタンをダブルクリック）。USBレシーバーを機器のUSBポートに接続します。ヘッドセットは自動的にPCに接続されます。
BT接続
電源ボタンを3秒間長押しします。ヘッドセットから通知音が鳴ります：「BTモード」（未設定の場合は、電源ボタンをダブルクリック）。お使いの機器のBTを有効にし、機器を検索します。「H541-PRO」を見つけてください。機器を選択すると、接続が完了した際にヘッドセットから通知が鳴ります：「接続されました」。

有線接続

① ヘッドセットがUSBワイヤレスモードにあっている場合、USB-A to TYPE-Cケーブルを使用してヘッドセットを機器に接続すると、ヘッドセットは有線モードに切り替わり、ヘッドセットの通知が鳴ります：「USBモード」。ヘッドセットは充電もされます。
② ヘッドセットがUSBワイヤレスモードにあっている場合、3.5mm to TYPE-Cケーブルを使用してヘッドセットを機器に接続すると、ヘッドセットは3.5mm有線モードに切り替わります：「電源オフ」。

ボタン機能の説明

2.4GHzモード			
ボタン/機能/ライト	機能の説明	操作	通知音
電源ボタン	電源オン/オフ	電源オン/オフ：3秒長押し	2.4GHzモード：ゲームモード 電源オフ：電源オフ
	2.4G/BT/USBモード切り替え	電源ボタンを2回押す	2.4GHzモード：ゲームモード BTモード：BTモード USBモード：USBモード
	再生/一時停止	1回押す	/
音量+ボタン	音量を上げる	押す/長押し	最大音量：ビープ音1回
	次のトラック	2回押す	/
音量-ボタン	音量を下げる	押す/長押し	最小音量：ビープ音1回
	前のトラック	2回押す	/
マイク	マイクオン/ミュート	1回押す	マイクオン：Di マイクオフ：Didо
	2.0/バーチャル7.1	2回押す	デフォルトでは2.0モード。2回押すと「ピッ、ピッ」と鳴り、7.1モードに切り替わります。ピッと鳴ったら2.0モードに戻ります。
	2.4GHzモードでのペアリング	3秒長押し	/

ボタン機能の説明

USB有線モード			
ボタン/機能/ライト	機能の説明	操作	通知音
電源ボタン	2.4G/BT/USBモード切り替え	電源ボタンを2回押す	2.4GHzモード：ゲームモード BTモード：BTモード USBモード：USBモード
音量+ボタン	音量を上げる	押す/長押し	最大音量：ビープ音1回
	次のトラック	2回押す	/
音量-ボタン	音量を下げる	押す/長押し	最小音量：ビープ音1回
	前のトラック	2回押す	/
マイク	マイクオン/ミュート	1回押す	マイクオン：Di マイクオフ：Didо
	2.0/バーチャル7.1	2回押す	デフォルトでは2.0モード。2回押すと「ピッ、ピッ」と鳴り、7.1モードに切り替わります。ピッと鳴ったら2.0モードに戻ります。

ボタン機能の説明

BTモード			
ボタン/機能/ライト	機能の説明	操作	通知音
電源ボタン	電源オン/オフ	電源オン/オフ：3秒長押し	BTモード：BTモード 電源オフ：電源オフ
	2.4G/BT/USBモード切り替え	電源ボタンを2回押す	2.4GHzモード：ゲームモード BTモード：BTモード USBモード：USBモード
	再生/一時停止	1回押す	/
	電話の応答/切断	1回押す	/
	電話を拒否	押す/長押し	/
音量+ボタン	音量を上げる	押す/長押し	最大音量：ビープ音1回
	次のトラック	2回押す	/
音量-ボタン	音量を下げる	押す/長押し	最小音量：ビープ音1回
	前のトラック	2回押す	/
マイク	マイクオン/ミュート	1回押す	マイクオン：Di マイクオフ：Didо
	機器の切断	3秒長押し	切断

対応ホストと接続方法は次のとおりです：

H541-PRO 適用ホストのリスト				
対応機器	BTモード	2.4Gモード	USB有線モード	3.5mm有線モード
Apple/Android スマートフォン	Y	Y	Y	Y
Windows ノートPC	Y	Y	Y	Y
Windows デスクトップ	Y	Y	Y	Y
Apple ノートPC	Y	Y	Y	Y
ニンテンドースイッチ	Y	Y	Y	Y
PS/3	N	Y	Y	Y
PS/4	N	Y	Y	Y
PS/5	N	Y	Y	Y
XBOX one	N	N	N	Y

省電力モードと充電方法

省電力モード
ヘッドセットが10分以上接続されていない場合、ヘッドセットは自動的にオフになります。
ヘッドセットの再生が10分以上停止すると、ヘッドセットは自動的にオフになります。

充電方法

電池残量が少なくなると、ヘッドセットの通知音が鳴ります：「バッテリー残量低下」、LEDインジケーターが1分ごとに赤色に点滅します。
TYPE-C ケーブル（4.5フィート）を使用して、PCのUSBポート、または DC 5V 充電器に接続し、ヘッドセットを充電します。充電中は、LEDインジケーターが赤色に点灯します。

製品名称

1) 2.4G ヘッドセットモード名：H541-PRO ワイヤレスヘッドセット
2) BT ヘッドセットモード名：H541-PRO
3) USB 有線ヘッドセットモード名：H541-PRO USB ゲーミングヘッドセット

ヘッドセット仕様：

- 寸法：200x160x95mm
- 重量：280±10g
- インターフェース：USB-A、3.5mm
- 応答周波数：20Hz-20KHz
- 動作電圧：USB 5V
- スピーカー：Φ50mm インピーダンス 58±15% Ω
- 感度：120±3dB
- マイク：Φ6.0x5mm 感度：-38±3dB（着脱式マイク）
  Φ6.0x2.2mm 感度：-36±3dB（内蔵マイク）
- ケーブル長：≈1.8m
  リチウムイオン電池内蔵1個。

保管方法

ヘッドセットは-5～35℃の温度で乾燥し、換気のよい室内で保管してください。
湿度を防ぐために、ヘッドセットを直接地面に置かないでください。ヘッドセットのバッテリーは使用開始から6カ月ごとに充電してください。

注意

1) ヘッドセットは湿気を含んでいない場合に使用することをお勧めします。
2) 音量が高過ぎで使用すると聴覚に障害を及ぼす可能性があります。
3) ケーブルに強い張力をかけないでください。

RU

Уважемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.
1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, происходящие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с неверными токами или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в эгаланте гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, подушка для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Поддерживаемые операционные системы:

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5/Xbox one

Содержимое упаковки:

A. Гарнитура H541-PRO ---------- 1 шт
B. Съемный микрофон ---------- 1 шт
C. Кабель аудио 3,5 мм/TYPE-C ---------- 1 шт
D. Кабель USB-A/TYPE-C ---------- 1 шт
E. Ресивер 2,4 ГГц USB-A/TYPE-C ---------- 1 шт
F. Руководство пользователя ---------- 1 шт



Описание кнопок гарнитуры:

① Включение и режим подключения
② Громкость +
③ Громкость -
④ Вкл/выкл микрофон

Краткое руководство:

Беспроводное подключение 2,4 ГГц
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, прозвучит звуковое уведомление гарнитуры: "gaming mode" (игровой режим). Если звукового сигнала нет, то дважды нажмите кнопку питания, подключите USB-ресивер в USB-порт устройства, гарнитура автоматически подключится к ПК.
Подключение BT
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, прозвучит звуковое уведомление гарнитуры: "BT mode" (режим BT). Если звукового сигнала нет, то дважды нажмите кнопку питания, включите на своем устройстве функцию BT, найдите устройство "H541-PRO" и выберите его для подключения. Когда соединение будет установлено, вы услышите уведомление гарнитуры: "connected" (подключено).

Проводное подключение:

① Когда гарнитура находится в режиме беспроводного соединения 2,4ГГц/BT, подключите гарнитуру к компьютеру с помощью кабеля-переходника USB-A/Type C. Гарнитура переходит в режим проводного подключения и прозвучит звуковое уведомление "USB mode"(режим USB), а также начнется зарядка аккумулятора гарнитуры.
② Когда гарнитура находится в режиме беспроводного соединения 2,4ГГц/BT, подключите гарнитуру к компьютеру с помощью кабеля-переходника 3,5 мм/Type C. Гарнитура переходит в режим проводного подключения через аудиоразъем 3,5 мм и прозвучит звуковое уведомление: "Power off" (питание выключено).

Описание кнопок управления

Режим 2.4 ГГц			
Индикаторы/ функции кнопок	Описание функций	Действие	Звук уведомления
Кнопка Power (питание)	Питание вкл/выкл	Питание вкл/выкл: нажать и удерживать 3 с	Режим 2.4 ГГц, Gaming Mode Питание выкл: Power off
	Переключатель режимов 2,4 ГГц/ BT/USB	Дважды нажать кнопку питания POWER.	Режим 2.4 ГГц: Gaming Mode Режим BT: BT mode ; Режим USB:Режим USB mode
	Воспроизведение/ Пауза	Нажать однократно	Нажать однократно
Кнопка VOL+	Увеличить громкость	Нажать/Нажать и удерживать	Макс.громкость: один тональный сигнал
	Следующий трек	Нажать дважды	/
Кнопка VOL-	Уменьшить громкость	Нажать/Нажать и удерживать	Мин.громкость: один тональный сигнал
	Предыдущий трек	Нажать дважды	/
Микрофон	Включение/отключение микрофона	Нажать однократно	Включить микрофон: "Di" Выключить микрофон: "Didо"
	Стерео 2.0/ виртуальный звук 7.1	Нажать дважды	Режим стерео 2.0 с отсчетом звуковых сигналов 2 раза и переход в режим 7.1 ; один звуковой сигнал - переход в режим 2.0

Описание кнопок управления

Режим USB-подключение			
Индикаторы/ функции кнопок	Описание функций	Действие	Звук уведомления
Кнопка Power (питание)	Переключатель режимов 2,4 ГГц/ BT/USB	Дважды нажать кнопку питания POWER.	Режим 2.4 ГГц: Gaming Mode Режим BT: BT mode ; Режим USB:Режим USB mode
	Воспроизведение/ Пауза	Нажать однократно	Нажать однократно
Кнопка VOL+	Увеличить громкость	Нажать/Нажать и удерживать	Макс.громкость: один тональный сигнал
	Следующий трек	Нажать дважды	/
Кнопка VOL-	Уменьшить громкость	Нажать/Нажать и удерживать	Мин.громкость: один тональный сигнал
	Предыдущий трек	Нажать дважды	/
Микрофон	Включение/отключение микрофона	Нажать однократно	Включить микрофон: "Di" Выключить микрофон: "Didо"
	Стерео 2.0/ виртуальный звук 7.1	Нажать дважды	Режим стерео 2.0 с отсчетом звуковых сигналов 2 раза и переход в режим 7.1 ; один звуковой сигнал - переход в режим 2.0

Описание кнопок управления

Режим BT			
Индикаторы/ функции кнопок	Описание функций	Действие	Звук уведомления
Кнопка Power (питание)	Питание вкл/выкл	Питание вкл/выкл: нажать и удерживать 3 с	Режим BT: Подключение по BT Питание выкл: Power off
	Переключатель режимов 2,4 ГГц/ BT/USB	Дважды нажать кнопку питания POWER.	Режим 2.4 ГГц: Gaming Mode Режим BT: BT mode ; Режим USB:Режим USB mode
	Воспроизведение/ Пауза	Нажать однократно	Нажать однократно
	Ответ/отбой телефонного звонка	Нажать однократно	Нажать однократно
	Отклонить вызов	Нажать/Нажать и удерживать	Нажать/Нажать и удерживать
Кнопка VOL+	Увеличить громкость	Нажать/Нажать и удерживать	Макс.громкость: один тональный сигнал
	Следующий трек	Нажать дважды	/
Кнопка VOL-	Уменьшить громкость	Нажать/Нажать и удерживать	Мин.громкость: один тональный сигнал
	Предыдущий трек	Нажать дважды	/
Микрофон	Включение/отключение микрофона	Нажать однократно	Включить микрофон: "Di" Выключить микрофон: "Didо"
	Отключить текущее устройство	Нажать и удерживать 3 сек	Отключить

Список совместимых устройств и способов подключения приведен ниже:

Список совместимых устройств для гарнитуры H541-PRO			
Тип устройства	Режим BT	Режим 2.4 ГГц	Подключение через аудио 3,5мм
Смартфон Apple/Android	Да	Да	Да
Ноутбук Windows	Да	Да	Да
Настольный ПК Windows	Да	Да	Да
Ноутбук Apple	Да	Да	Да
Nintendo Switch	Да	Да	Да
PS/3	Нет	Да	Да
PS/4	Нет	Да	Да
PS/5	Нет	Да	Да
XBOX one	Нет	Нет	Да

Режим энергосбережения и зарядка

Режим энергосбережения
Если гарнитура не подключена более 10 минут, она автоматически выключится.
Если гарнитура не воспроизводит звук более 10 минут, она автоматически выключится.

Зарядка

Если аккумулятор гарнитуры разряжен, прозвучит звуковое уведомление: "Battery low" (Батарея разряжена), а светодиодный индикатор будет мигать красным цветом каждую минуту.
Для зарядки гарнитуры используйте кабель TYPE C/USB и USB-порт компьютера, клавиатуру или и зарядную устройство с напряжением 5В постоянного тока. Во время зарядки светодиодный индикатор будет постоянно гореть красным цветом.

Имя устройства при разных способах подключения

1) Имя устройства при подключении 2,4 ГГц: H541-PRO Wireless headset
2) Имя устройства при подключении BT: H541-PRO
3) Имя устройства при проводном USB-подключении: H540-PRO USB Gaming Headset

Технические характеристики:

- Размеры: : 200x160x95 мм
- Вес: : 280±10 г
- Интерфейс: USB-A, 3.5 мм
- Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
- Рабочее напряжение: USB 5 В постоянного тока
- Динамик: диам. 50 мм Сопротивление: 58±15% Ом
- Чувствительность: 120 ± 3 дБ
- Микрофон: диам 6.0×5 мм Чувствительность: -38±3 дБ (Съемный микрофон)
  диам 6.0×2.2 мм Чувствительность: -36±3 дБ (Встроенный микрофон)
- Длина кабеля: ≈1.8 м
  Встроенный литийионный аккумулятор: 1 шт

Хранение

Хранение гарнитуры в чистом, сухом и проветриваемом помещении при температуре окружающей среды -5~35°C. Следует избегать контакта с едкими веществами, хранить вдали от огня и источника тепла. В период хранения гарнитуры аккумулятор следует заряжать каждые шесть месяцев.

Примечание

1) Не подвергать гарнитуру воздействию высокой влажности и сырости.
2) Высокая громкость в течение длительного времени может повредить ваш слух.
3) Не отбрасывать рукой за кабель.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji:
1. Wskutek gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez ekshumera, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Obsługiwane systemy operac

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5/Xbox one

Zawartość opakowania:

A. Zestaw słuchawkowy H541-PRO ---------- 1 szt
B. Mikrofon demontowalny ---------- 1 szt
C. Kabel do 3,5 mm z USB TIPO-C ---------- 1 szt
D. Kabel USB-A do TIPO-C ---------- 1 szt
E. Odbiornik złącze USB TIPO-C i złącze typu C 2,4G ---------- 1 szt
F. Instrukcja obsługi ---------- 1 szt

Instrukcja obsługi przyciski zestawu słuchawkowego:

① Zasilanie i tryb połączenia
② Przycisk głośności +
③ Przycisk głośności -
④ Wyciszenie/włączenie mikrofonu